

SVS SoundPath Wireless Audio Adapter Bedienerhandbuch - Ergänzung

Hinzufügung weiterer Wireless-Empfänger

Ein einzelner SVS SoundPath Wireless Audio Adapter-Sender kann kabellos mit bis zu drei (3) Empfängern verbunden werden und ein Signal an diese senden.

Vor der Koppelung

Überprüfen Sie zunächst, dass der SoundPath Wireless Audiosender und der Empfänger gekoppelt sind. Die erfolgreiche Koppelung wird durch eine dauerhaft leuchtende blaue Lampe am Sender und am Empfänger angezeigt.

Schritte zur Koppelung zusätzlicher Empfänger mit dem Sender

1. Schalten Sie die mit Sender gekoppelten Empfänger aus. Dies ist durch Trennen des Stromkabels möglich.
2. Verbinden Sie den zusätzlichen Empfänger mit dem Subwoofer oder den Lautsprechern über ein RCA-Kabel und schließen Sie das Stromkabel über USB oder eine AC-Steckdose an. Ein langsam blinkendes Licht zeigt an, dass das Gerät nicht gekoppelt ist.
3. Drücken Sie die Taste PAIR (Koppelung) auf der Rückseite des Empfängers und halten Sie diese gedrückt, bis die blaue LED-Lampe oben auf dem Gerät schnell blinkt.
4. Drücken Sie innerhalb von 30 Sekunden die PAIR Taste auf der Rückseite des Senders und halten Sie diese gedrückt.
5. Wenn Ihr Sender und zusätzlicher Empfänger gekoppelt sind, wechseln die Wireless-Status-Lampen oben auf beiden Geräten in ein dauerhaft leuchtendes blaues Licht.
6. Schalten Sie die Empfänger, die in Schritt 1 ausgeschaltet wurden, wieder ein.
7. Wiederholen Sie die Schritte für zusätzliche Empfänger.

Bei Fragen zur Aufstellung des Subwoofers oder der Lautsprecher, zur Systemoptimierung oder Installation des SVS SoundPath Wireless Audio Adapters, setzen Sie sich mit den SVS Sound Experten in Verbindung.